

COLLIDER

DELAY+REVERB

Referenční karta pro rychlé použití

NAPÁJENÍ: Pedál Collider napájete pomocí dodaného napájecího zdroje. Pokud pracujete s napájením pedalboardu, ujistěte se, že používáte regulovaný 9V DC výstup s min. 300 mA.

OVLÁDÁNÍ:

TIME – Nastavení doby zpoždění u delay efektů a prvotních odrazů (pre-delay) u reverbů.

MIX – Nastavení poměru mezi čistým signálem a efektem. Poměr 50/50 je na 3. hodině.

FEEDBACK – Nastavení míry regenerace u delay efektu a dozvuku u reverbu.

tone a CONTROL 1 + 2 – Liší se podle zvoleného modulu (viz tabulka níže).

TAP (přepínač) – Nastavení rytmického členění pro tapování tempa u delay efektů.

KNOBS (přepínač) – Přepíná, zda potenciometry ovládají parametry delay nebo reverbu.

Pozice LOCK slouží jako prevence proti náhodné změně polohy ovladačů.

DELAY/TAP (nožní přepínač) – Aktivuje/deaktivuje (bypass) moduly delay, nebo slouží pro tapování tempa.

Při aktivním efektu tempo natapujete rychlým opakovaným sešlápnutím tohoto nožního přepínače. Dlouhým stisknutím delay přepnete do bypass režimu.

REVERB (nožní přepínač) – Aktivuje/deaktivuje (bypass) reverbové moduly. Sešlápnutím + přidržením „zmrazíte“/přidržíte dozívání reverbu.

REŽIM TRAILS – Pro zapnutí/vypnutí tohoto režimu stiskněte + přidržte CONTROL INPUT a následně stiskněte DELAY/TAP.

Tlačítko SELECT/SAVE – Stisknutím procházíte presety. Stisknutím + přidržením uložíte preset.

PROCHÁZENÍ PRESETŮ – V režimu bypass stiskněte + přidržte nožní přepínače DELAY nebo REVERB – tím budete postupně procházet presety.

ZJIŠTĚNÍ POLOHY OVLADAČE U AKTIVNÍHO PRESETU – V případě, že poloha ovladače odpovídá uloženému presetu, LED kontrolka aktivitu dvakrát zabliká. Tuto funkci můžete změnit v hardwarovém nastavení.

Moduly Delay/Reverb	tone	Ovladač CONTROL 1	Ovladač CONTROL 2
Digital Delay	Temný/jasný	Hloubka modulace	Rychlost modulace
Analog Delay	Temný/jasný	Hloubka modulace	Rychlost modulace
Tape Delay	Temný/jasný	Hloubka modulace	Rychlost modulace
Reverse Delay	Počet hlasů	Hloubka modulace	Rychlost modulace
Oil Can Delay	Temný/jasný	Hloubka modulace	Rychlost modulace
Room Reverb	Výšky	Basy	Hloubka modulace
Hall Reverb	Výšky	Basy	Velikost haly (5)
True Spring Reverb	Výšky	Basy	Délka pružiny (3)
Plate Reverb	Výšky	Basy	Velikost desky (3)
Shimmer Reverb	Výšky	Prolnutí efektu	Regenerace
E-Dome Reverb	Výšky	Basy	Hloubka modulace
Swell Reverb	Výšky	Citlivost vzednutí	Doba vzednutí